

Gerar Códigos

Passo 1

Pressionar em simultâneo os botões 1 e 2 do ONEPRO até o LED piscar intermitente, a partir daí deve largar os botões. O LED desliga.



Passo 2

Deverá pressionar uma vez em cada um dos botões de acordo com a sucessão de números associada à marca.

Exemplo 1:

MARCA	CÓDIGO	FREQUÊNCIA
APIMATIC	1111	433 MHz

O botão 1 deverá ser pressionado 4 vezes seguidas.

Exemplo 2:

MARCA	CÓDIGO	FREQUÊNCIA
AUTOMAT-EASY	1242	433 MHz

Carregar primeiro no botão 1, seguir no 2, depois no 4 e finalmente no botão 2.

Depois da introdução do código o "LED" pisca rápido, aguardando a seleção do botão escolhido.

Passo 3

Para finalizar o processo, pressione e largue o botão onde quer inserir a marca. O LED deve fixar e apagar.



Passo 4

Programar o comando no recetor conforme os procedimentos da marca original.



Notas:

Código Escondido BFT:

Na marca BFT para emitir o código escondido, premir os botões 1 e 4 em simultâneo até que o led do ONEPRO comece a piscar.

De seguida, abra a programação no recetor, e prima o botão do ONEPRO onde inseriu previamente o código (o led do recetor irá fixar).

De seguida aguarde que o led do ONEPRO apague e pressione novamente o mesmo botão para finalizar a programação (o led do recetor irá piscar rápido até apagar).

Funções Especiais:

O emissor ONEPRO permite facilmente identificar a marca pré-programada.

Para isso deverão seguir os seguintes passos:

1 — Pressionar em simultâneo os botões 3 e 4 até o LED piscar intermitente, a partir daí deve largar os botões. O LED desliga.

2 — Para identificar a marca ou código do emissor já programado selecione o botão em questão.

A quantidade de vezes que o LED piscar vai estar associada ao código de 4 dígitos da tabela das marcas. Sendo assim o LED vai piscar 4 vezes, em cada uma das vezes a intermitência vai estar associada a um dígito consuante na tabela.

Passo 1



Cópia Direta

Prima e mantenha pressionado o botão 1 do ONEPRO, de seguida prima 3 vezes o botão 2.

O "LED" irá piscar lento intermitente, largue os botões.



Passo 2

A uma distância de 1 cm prima o botão do original a copiar.

Se o "LED" do ONEPRO piscar rápido intermitente, significa que a gravação foi bem sucedida, largue os botões.



Passo 3

Enquanto o "LED" do ONEPRO pisca, prima o botão onde deseja efetuar a gravação.

O "LED" pisca e apaga, indicando que a gravação está concluída.



Notas:

Para gravar os restantes botões, repetir os passos acima descritos.

No passo 2, se o "LED" piscar apenas 3 vezes e desligar, significa que o código não foi copiado com sucesso.

É possível reprogramar os botões independentemente da marca ou frequência.



Regeneration de Codes

1ère étape

Appuyer simultanément les touches 1 et 2 de la télécommande ONEPRO jusqu'à ce que le LED clignote et lâcher les boutons. Le LED s'éteint.



2ème étape

Appuyer Le code associe à la marque suivant le tableau sur le verso de cette feuille

Exemple 1:

Marque	CODE	FREQUENCE
APRIMATIC	1111	433 MHz

Si la marque que vous prétez copier est APRIMATIC, alors vous devez appuyer 4 fois de suite le bouton numéros 1

3ème étape

Pour terminer le processus, vous devez appuyer et de suite le bouton ou vous prétez insérer la marque.
Le LED doit être figé et s'éteindre de suite.



Exemple 2:

BRAND	CODE	FREQUENCE
AUTOMATEASY	1242	433 MHz

Si la marque que vous prétez copier est AUTOMAT EASY, alors vous devez appuyer en premier le bouton numéro 1, de suite le 3, après le 4 et finalement le 2. Après la digitation du code le "LED" clignote rapidement, en attente que vous choissiez sur quel bouton vous voulez enregistrer le code.



4ème étape

Programmer la télécommande sur le récepteur en conformité avec la marque originale

Notes:

CODE CACHÉ BFT:

Pour la marque BFT, émettre le code caché:

Appuyer simultanément les boutons 1 et 4, jusqu'à ce que le LED du ONEPRO commence à clignoter.

De suite, vous devez ouvrir la programmation du récepteur et appuyer le bouton de la télécommande ONEPRO ou vous avez déjà introduit au préalable le code (le LED du récepteur devra être fixe). De suite, attendre que le LED de la télécommande ONEPRO s'éteigne et appuyer à nouveau sur le même bouton pour terminer la programmation (le LED du récepteur devra clignoter rapidement jusqu'à l'extinction complète).

Fonctions spéciales:

La télécommande ONEPRO permet facilement identifier la marque préalablement programmé. Suivre la séquence suivante pour poursuivre l'identification:

- 1 — Appuyer simultanément les boutons 3 et 4 jusqu'à ce que le LED clignote en permanence. Lâcher les boutons, et le LED s'éteint
- 2 — Pour identifier la marque ou code de la télécommande déjà programmée, choisissez le boutons.

Le nombre de fois que le LED clignote correspond, s'associe au code de 4 chiffres du tableau du versos de la page.

Le LED va clignoter sur 4 fois, sur chacune des fois l'interruption va être associé aux codes du tableau

1ère étape



COPIES DE TELECOMMANDANDES

Appuez et maintenez le 1er bouton du ONEPRO, de suite appuez 3 fois le 2ème bouton

Le LED va clignoter lentement, vous pouvez lâcher les boutons



2ème étape

A une distance de 1 cm appuyer sur le bouton de la télécommande originale à copier. Si le "LED" du ONEPRO clignote rapidement en intermittence, l'enregistrement est fait correctement, vous pouvez lâcher les boutons.



3ème étape

Pendant que le "LED" du ONEPRO clignote, appuyer sur le bouton que vous avez sélectionné pour la copie.

Le "LED" clignote et s'éteint, signalant que la copie est terminée



Notes:

Para registrar sobre otros botones repetir la operación

Sobre la 2ème etapa atención si el "LED" clignote a peine 3 fois y se apaga, el código no ha sido copiado.

Es posible programar los botones independientemente de la marca o de la frecuencia

Generate Codes

Step 1

Press the buttons 1 and 2 of the ONEPRO simultaneously until the LED starts blinking, let go the buttons and the LED will turn off.



Step 2

Press the buttons according to the code associated with the brand you want to generate.

Exemple 1:

BRAND	CODE (dialling sequence)	FREQUENCY
ARTEMATIC	1111	433 MHz

The button 1 should be press 4 consecutive times

Exemple 2:

BRAND	CODE (dialling sequence)	FREQUENCY
AUTOMATEASY	1242	433 MHz

First press the button 1, then the button 2, now press the button 4 and press the button 2 again. After you dialled the code, the LED will blink fast, waiting for you to select a button to program.



Step 3

To finalize the process, press and let go the button where you want to insert the chosen brand. The LED should fix and turn off.



Step 4

Program the remote on the receiver following the brand procedures.

Notes:

BFT Hidden code

To transmit the hidden code, press the buttons 1 and 4 simultaneously until the LED of the ONEPRO starts blinking.

Now open the receiver programming and press the button where you previously inserted the code (the LED of the receiver will fix)

Wait until the LED of the ONEPRO turns off e press again the same button to finalize the programming (the LED of the receiver will blink fast and then turn off)

Special Funcions:

The ONEPRO remote allows to easily identify a pre-programmed brands.

To do that, you need to follow the following steps:

1 — Press simultaneously the buttons 3 and 4 until the LED starts blinking, then you should let go the buttons and the LED will turn off.

2 — To identify the brand/code pre-programmed in the remote, press the button you already programmed.

The amount of times the LED blinks will corresponde to the 4 digit code associated with the brand. The LED will blink 4 separate times, the amount of times the LED turns on and off will correspond to a number associated with the brand codes shown in the table on the back.

Step 1



Direct Copy

Press and keep pressing the button 1 of the remote, and then press 3 times the button 2.

The LED will blink slowly, let go the buttons.



Step 2

At a distance of 1 cm press the button of the original remote you want to copy. If the ONEPRO LED starts blinking fast, it means that the copy was made successfully, you can let go the buttons.



Step 3

While the ONEPRO LED blinks, press the button that you want to save the code.

The LED will blink and turn off, meaning the copy was concluded.



Notes:

To program other buttons just repeat the same steps.

On the second step, if the LED blinks only 3 times and turns off, it means that the code wasn't copied properly.

It is possible to programme different buttons with different brands and frequencies.